

## ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Πλάκες μαρμάρου ή άλλης φυσικής πέτρας υπάρχουν έτοιμες σε διάφορες διαστάσεις και τιμές και ο τρόπος τοποθέτησης είναι παρόμοιος με των κεραμικών πλακών. Επειδή όμως συνήθως υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες ως προς τις αποχρώσεις και τα «νερά», καλό είναι πριν από την επικόλληση να απλώνονται δοκιμαστικά οι πλάκες στο δάπεδο και να αναζητούνται οι καλύτεροι δυνατοί συνδυασμοί. Όταν η γενική εικόνα είναι ικανοποιητική, οι πλάκες αριθμούνται και αρχίζει η προετοιμασία της επίστρωσης του δαπέδου, που θα πρέπει βέβαια να είναι σχολαστικά καθαρισμένο και απόλυτα ομαλοποιημένο επιφανειακά. Οι πλάκες που θα χρειαστεί να κοπούν κόβονται με το γωνιακό τροχό μετά από προσεκτικό μέτρημα. Η τοποθέτηση καλύτερα να γίνεται όχι με διασταύρωση, αλλά με προοδευτική μετάθεση των αρμών.



**1** Στο δάπεδο δεν πρέπει να υπάρχουν ανωμαλίες ή υπολείμματα σοβάδων. Η επιφάνειά του πρέπει να είναι επίπεδη, καθαρή και τελείως στεγνή.



**2** Ετοιμάζετε την ειδική κόλλα (σύμφωνα με τις οδηγίες) και την απλώνετε με οδοντωτή σπάτουλα ή μυστρί σε ένα τμήμα κάθε φορά του δαπέδου...



**3** ...που πρέπει να καλύψετε πριν στεγνώσει η κόλλα. Τοποθετείτε τις πλάκες με μικρές κυκλικές κινήσεις και τις σταθεροποιείτε με λαστιχένιο σφυρί.



**4** Στα σοβατεπί χρειάζεται πάντα παχύτερη στρώση κόλλας, η οποία θα πρέπει να είναι και λιγότερο ρευστή από εκείνη του δαπέδου.



**5** Ετοιμάζετε τον αρμόστοκο και τον απλώνετε με μία φαρδιά λαστιχένια σπάτουλα, με κινήσεις διαγώνιες ως προς τις πλάκες.



**6** Αφού σκουπίσετε με τη σπάτουλα, ρίχνετε στους αρμούς λίγο αρμόστοκο σε σκόνη και τον αφήνετε μερικά λεπτά να απορροφήσει την υγρασία.



**7** Απομακρύνετε την σκόνη χωρίς να αποσπάσετε το σφραγιστικό υλικό από τους αρμούς και συμπληρώστε το καθαρίσμα με βρεγμένο σφουγγάρι.



**8** Την καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια μπορείτε μετά να την περάσετε με ένα αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων-γρανιτών, ματ ή αυτογυάλιστο.